



GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ONLINE

MATERIALE DA INVIARE

- Planimetria quotata dell'abitazione o del singolo vano
- Foto dell'ambiente
- Per il solo pacchetto EXCLUSIVE indicare il singolo ambiente scelto per il Render

PREDISPONI LA PLANIMETRIA

La prima cosa da fare è creare una planimetria dello spazio che devi arredare, qualunque esso sia. Puoi utilizzare una piantina catastale in scala, oppure puoi disegnarne tu una amatoriale più dettagliata, indicando le misure.

- 1 - Se vuoi schizzarla a mano, usa un foglio di carta millimetrata o a quadretti, ti aiuterà con le proporzioni.
- 2 - Segna gli ingombri e le posizioni di porte, finestre e portafinestre.
- 3 - Segna anche eventuali nicchie, colonne portanti, termosifoni o termo arredi, caldaie, cassoni delle tapparelle, pilastri e travi.
- 4 - Appunta l'altezza di soffitti e sottotravi: una cucina, una camera o un bagno realizzati in taverna o in altezze inferiori a m 2,70 hanno bisogno di una progettazione specifica.
- 5 - Scatta alcune foto dell'ambiente sui 4 lati.

La tua piantina amatoriale servirà esclusivamente a realizzare un preventivo che sia quanto più possibile vicino alla soluzione finale, sia in termini di progettazione che di spesa.

PER PROGETTARE I TUOI SPAZI CORRETTAMENTE OCCORRERA' CONSIDERARE:

- 1 - la posizione di punti luce, prese e corda delle tapparelle;
- 2 - il rilievo elettronico di eventuali tubi all'interno delle pareti, come ad esempio quelli dell'impianto di condizionamento, o altri tipi di passaggi nascosti, che in caso di montaggio potrebbero essere danneggiati dai tasselli;
- 3 - le altezze e le sporgenze di porte, finestre, davanzali e, in caso di ambiente bagno, box doccia, con relativa modalità di apertura destra o sinistra;
- 4 - il rilievo del fuori squadra e fuori piombo, con strumenti che di solito possiedono i geometri o i tecnici;
- 5 - la presenza di muri in cartongesso e porte a scrigno (difficilmente è possibile agganciare arredi sul cartongesso e non è possibile farlo sui muri dove scorre la porta a scrigno);
- 6 - la presenza di pareti con rivestimenti particolari (pietra, carta da parati ecc.) zoccolini, greche e altri decori;
- 7 - la presenza di altri arredi o elettrodomestici che si vogliono riutilizzare nel nuovo progetto.

IN CASO DI PROGETTAZIONE DI AMBIENTE CUCINA RICORDATI ANCHE DI RILEVARE LE POSIZIONI DI:

- 1 - tubo di sfiato della cappa;
- 2 - griglia di areazione;
- 3 - impianto idraulico di carico e scarico e del gas;
- 4 - eventuale depuratore d'acqua;
- 5 - carico e scarico dell'acqua della lavatrice (se presente).

IN CASO DI PROGETTAZIONE DI AMBIENTE BAGNO RICORDATI ANCHE DI RILEVARE LE POSIZIONI DI:

- 1 - griglia di areazione (ormai obbligatoria nelle nuove costruzioni e nei bagni ciechi);
- 2 - carico e scarico dell'acqua dei sanitari;
- 3 - carico e scarico dell'acqua della lavatrice (se presente);
- 4 - l'altezza esatta del vecchio lavello del bagno, al fine di coprire eventuali buchi sulle piastrelle o da prevedere possibili fori di aggancio da nascondere con il nuovo mobile.